

# Chargement du ruban d'impression - Epson TM-U295

Démonter le couvercle du ruban en poussant vers l'avant sur la partie rainurée du couvercle située sur le dessus du côté droit.

S'assurer que l'imprimante est en mode « Release » avant de sortir la cartouche de ruban.

La cartouche de ruban noir a une poignée à l'avant, tirer lentement sur la poignée jusqu'à ce que la cartouche sorte de son emplacement.

Installer la nouvelle cartouche en guidant le ruban d'impression entre le capteur noir et la partie métallique de l'imprimante (cette procédure peut être plus difficile la première fois). Tourner la roulette sur la cartouche pour mettre un peu de tension sur le ruban.

Remplacez le couvercle de plastique.

